

СОГЛАСОВАНО:  
Управляющий

М.Г.Есипенко

УТВЕРЖДАЮ:  
Председатель правления

Д.В.Углов

## ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ШЛАГБАУМА SAME G3750

Шлагбаум SAME обеспечивает автоматическое регулирование проезда автотранспорта через него путем поднятия/опускания стрелы.

### Краткие характеристики шлагбаума:

1. Ограничения в использовании: Проезд шириной до 3,75 метров со временем открывания от 2 до 6 секунд.
2. Шлагбаум оснащен сигнальным освещением: сигнальная лампа на стойке и дюоралайт на стреле.
3. Во всех моделях шлагбаумов SAME устанавливаются устройства безопасности - один (два) комплекта фотоэлементов в зоне действия стрелы. Любое нарушение луча фотоэлемента вызывает немедленное прекращение движения опускания стрелы.
4. Движение стрелы во время открывания и закрывания контролируется токовой системой безопасности. Если стрела встречает препятствие при закрывании, она открывается снова. Если стрела встречает препятствие при открывании, то она останавливается и ожидает подачи следующей команды.
5. Аварийное отключение шлагбаума осуществляется путем принудительного отключения с помощью аварийного ключа. Поворот аварийного ключа вызывает немедленное отключение автоматического шлагбаума.

### Инструкция для проезда:

1. При подъезде к шлагбауму необходимо набрать соответствующий номер телефона, дождаться вызова.
2. Система контроллера сопоставляет входящий номер с базой данных внесенных сотовых номеров жителей дома.
3. В случае совпадения входящего номера со сведениями, внесенными в базу данных, шлагбаум открывается. Временной интервал 2-6 секунд.
4. При отсутствии в базе данных номера, с которого осуществляется звонок, система не срабатывает. Шлагбаум не откроется.
5. После проезда автотранспорта происходит автоматическое закрывание шлагбаума через зону действия устройств безопасности. **Важно! После пересечения автотранспортом зоны действия системы безопасности закрывание происходит мгновенно. Не допускается одновременный проезд автомобилей, следующих друг за другом.**
6. **При выезде** автотранспорта срабатывает система автоматического открывания шлагбаума. **Внимание! Необходимо подъехать к стреле шлагбаума как можно ближе (расстояние до стрелы не более 1 метра).**

### Важные инструкции по технике безопасности:

- Шлагбаум должен использоваться исключительно по назначению. Любое другое применение рассматривается как опасное.
- Запрещается находиться или работать вблизи подвижных механических частей.
- Запрещается находиться в зоне действия автоматической системы во время ее движения.
- Запрещается препятствовать движению автоматической системы, так как это может привести к возникновению опасных ситуаций.
- Не разрешайте детям находиться или играть в зоне действия автоматической системы, в зоне передатчиков и других устройств, во избежание непроизвольного запуска системы. При возникновении малейшей неисправности немедленно свяжитесь с постом Охраны через переговорное устройство, расположенное на стойке шлагбаума.
- Осторожно, возможно травмирование рук. Опасность поражения электрическим током.
- Запрещен проход во время работы оборудования.

ТСЖ не несет ответственности за ущерб, нанесенный в следствии несоблюдения инструкции по эксплуатации шлагбаума.

Жители, приглашающие гостей на автотранспорте (в том числе доставка на дом, такси) и предоставляющие им проезд (сами, либо через пост Охраны) несут ответственность за соблюдение приглашенными правил эксплуатации шлагбаума.

ТСЖ не несет ответственности за последствия, возникшие при несоблюдении жителями и/или третьими лицами инструкции по эксплуатации шлагбаума.

Данная инструкция размещена на сайте [www.solnce32.ru](http://www.solnce32.ru) и в холлах подъездов, что подтверждает исполнение обязанности ТСЖ в ознакомлении пользователей (жители и трети лица) с инструкцией по эксплуатации шлагбаума.